

Anbringen des Aufklebers auf der Tonne

Die Stelle, an der der Aufkleber angebracht wird, sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Bei Bedarf den Bereich mit einem milden Reinigungsmittel (Geschirrspüler, Glasreiniger) und etwas Wasser reinigen.

Der Aufkleber besteht aus 3 Schichten:

- Transferpapier
- Aufkleberfolie (der „eigentliche“ Aufkleber)
- Trägerpapier

1. Bringen Sie den Aufkleber an die gewünschte Position und fixieren Sie ihn mit zwei Klebestreifen (Malerkrepp, etc.)

2. Klappen Sie den Aufkleber nach oben und ziehen Sie das Trägerpapier ab. Achten Sie darauf, dass keine Klebebuchstaben mehr am Trägerpapier haften.

3. Klappen Sie den Aufkleber wieder nach unten, streichen Sie ihn dabei langsam von oben nach unten fest.

4. Nehmen Sie einen Teigschaber, Eiskratzer o.ä., umwickeln Sie diesen mit einem Geschirrtuch und streichen Sie mit der Kante kräftig mehrmals von innen nach außen über den Aufkleber.

Danach haftet die Aufkleberfolie fest auf der Tonne und das Transferpapier kann abgezogen werden.

